

# Réglage du SAG

## **BAGUETTE**

Flipchip position basse (cinématique progressive ++)

Sag %	Sag amortisseur mm	
25,49 %	14	
<b>27,45 %</b>	<b>15</b>	<b>Sag recommandé</b>
29,08 %	16	
30,72 %	17	
32,68 %	18	
33,99 %	19	

Flipchip position haute (cinématique progressive)

Sag %	Sag amortisseur mm	
24,84 %	13	
26,47 %	14	
<b>28,10 %</b>	<b>15</b>	<b>Sag recommandé</b>
30,07 %	16	
31,70 %	17	
33,33 %	18	

Le sag recommandé permet de profiter pleinement de la géométrie du vélo.

Pour un vélo plus dynamique, privilégiez le flipchip en position haute et/ou un sag faible.

Pour un vélo plus confortable, privilégier le flipchip en position basse et/ou un sag élevé (pratique all mountain / enduro sur terrain cassant et raide).

Veillez à toujours effectuer votre sag AVEC votre équipement pour rouler.

N'hésitez pas à utiliser des tokens pour jouer sur la progressivité de la suspension arrière si vous avez un amortisseur à air.